

SGEセラミックスサンドバス管理マニュアル

SGEセラミックスサンドバスは、別府・指宿等の温泉地で人気のある砂湯を、全国何処でも、より快適に、より衛生的に楽しんで頂く為にオンリー(株)が開発した特許出願済の新しい入浴装置です。

お客様に快適にご利用頂く為に、下記事項にご留意のうえ管理頂きます様お願い申し上げます。

★【入浴方法】

- お客様入浴時のセラミック温度が50℃程度である事をご確認下さい。
- お客様に健康状態等をご確認の上、入浴の是非をご判断下さい。
- 既往症のお客様の入浴の是非は別紙資料を参考に慎重に判断して下さい。
- 身体より5cm以上の厚みでお客様のお身体にセラミックスビーズをかけて下さい。
- 入浴中のお客様の体調変化を顔色・息遣い等でよく観察し無理な入浴をさせないで下さい。

★【セラミックの加温方法】

- 温水で加温します。セラミックの温度が50℃程度で安定する様加温水の温度を調整して下さい。

★【装置の洗浄及び殺菌】

- セラミックは球状のため容易に攪拌洗浄出来ます。お客様のご入浴毎に装置の洗浄殺菌を行って下さい。装置の洗浄は50℃程度の温水をオーバーフローさせながら攪拌洗浄を行い、ヘアー等の異物を取り除いて下さい。

洗浄完了後装置の殺菌の為、通常浴槽で5ccの次亜塩素酸ソーダー（有効塩素量12%）を加え、お客様のご入浴前に温度調整をしながら排水して下さい。

※ 特別洗浄

500人入浴毎にオンリー(株)開発のサンドバス用洗浄剤でセラミックスビーズの洗浄を行って下さい。